

# Instrucciones de limpieza y cuidados

## Colección de suelos 25+

### Zona de limpieza

Para disfrutar el máximo tiempo posible de su suelo EGGER, coloque una zona de limpieza/felpudo de dimensiones suficientes en el área de entrada. Esta medida ayuda a reducir la penetración de la suciedad y, por lo tanto, minimiza el estrés mecánico ejercido en el revestimiento de suelo. La zona de limpieza debe limpiarse periódicamente y cambiarse si es necesario. En los usos comerciales en los que la zona del piso lleva directamente al exterior, se deberá instalar una zona de limpieza de tamaño apropiado e integrada en la estructura del suelo.

### Limpieza de fin de construcción

El nuevo revestimiento de suelo instalado debe limpiarse exhaustiva/finalmente para eliminar todos los residuos y la suciedad generados durante las tareas de instalación y construcción.

### Limpieza de mantenimiento

La limpieza de mantenimiento es la eliminación de suciedad y polvo que se realiza normalmente en la superficie. La limpieza debe realizarse barriendo y aspirando con un aspirador con un cepillo adecuado instalado y pasando una mopa humedecida en un limpiador para pisos sin formación de película. En cualquier caso, observe las recomendaciones de dosificación del fabricante. Recomendamos usar nuestro detergente específico EGGER Clean-it.

### Limpieza exhaustiva

La limpieza exhaustiva del revestimiento de piso es necesaria en caso de adherirse suciedad o residuos persistentes en la superficie del revestimiento del piso que no pueden eliminarse siguiendo los pasos o los métodos de la limpieza de mantenimiento.

### Pisos con base de madera

Los suelos con base de madera EGGER se unen entre sí por medio de una conexión de clic sin adhesivo. La penetración de humedad en el área de la junta de los elementos del piso no puede descartarse completamente. Por este motivo, deben evitarse los métodos de limpieza que generan un nivel superior de humedad, charcos o agua estancada.

Puede limpiar como un profesional usando un «método de limpieza de 2 pasos»:

- En el primer paso, se utiliza un tejido de limpieza (mopa, funda de mopa, paño, etc.) para aplicar una cantidad suficiente de detergente líquido en el revestimiento del piso con el objetivo de ablandar o retirar la suciedad adherida en la capa de base.
- En el segundo paso, el exceso de líquido de limpieza se absorbe rápidamente ( $\leq 5$  minutos) con un paño de limpieza.

## Tipo de suciedad

Los distintos tipos de suciedad requieren tipos de limpieza diferentes. Dependiendo del tipo de suciedad y detergente, debe tenerse en cuenta la especificación del fabricante en cuanto al uso de agua fría/tibia para obtener un resultado de limpieza correcto y satisfactorio. La mayoría de detergentes para suelos y limpiadores universales que están disponibles comercialmente, así como los detergentes con componentes orgánicos, vinagre o limón, están optimizados para agua fría y solo ofrecen una plena eficacia en agua fría, ya que gran parte de los agentes de limpieza y desinfección se evaporan rápidamente en combinación con agua tibia. Debe usarse agua tibia para eliminar los residuos grasientos, las bacterias y los gérmenes más fácilmente.

Tipo de suciedad	Limpieza general	Consejo
Polvo, suciedad, grasa, aceite, mezcla de polvo y grasa, café, té, zumos de fruta, huellas de dedos y pies, caucho, sangre, orina	Elimine la suciedad con un paño limpio y agua caliente. Después neutralice con agua limpia para evitar las rayaduras. A continuación, seque la superficie con un paño de microfibra absorbente.	Utilización de un detergente específico para pisos
Pinturas solubles al agua, manchas, pinturas con emulsión y adhesivo de dispersión (PVAC)	Elimine la suciedad ligera/leve y las manchas puntuales con toallas de papel humedecidas que no rayen la superficie. A continuación, seque la superficie. Elimine la suciedad con un tiempo de contacto superior usando un paño de limpieza y agua caliente. Después neutralice con agua limpia para evitar las rayaduras. A continuación, seque la superficie con un paño de microfibra absorbente.	Utilice un limpiador específico para pisos y, si es necesario, acabe con un disolvente orgánico como la acetona, alcohol desnaturalizado, bencina para limpieza o quita esmaltes.
Barnices a base de disolventes, pinturas o adhesivos (residuos de barniz, salpicaduras, pintura en spray, tinta de sellado)	Elimine la contaminación inmediatamente con un disolvente orgánico. Después neutralice con agua limpia para evitar las rayaduras. A continuación, seque la superficie con un paño de microfibra absorbente.	Disolventes orgánicos como acetona, trementina mineral, bencina o quita esmaltes Los residuos puntuales de tinta pueden limpiarse mecánicamente con una espátula de plástico una vez se hayan secado.
Siliconas, compuestos de sellado	Frote la suciedad seca y utilice un limpiador de silicona si es necesario. Después neutralice con agua limpia para evitar las rayaduras. A continuación, seque la superficie con un paño de microfibra absorbente.	

## Uso

Deben observarse las instrucciones siguientes en el uso diario. Estas instrucciones se aplican de igual modo a todos los suelos EGGER.

- Los suelos EGGER deben limpiarse periódicamente a lo largo de su vida útil. Empiece siempre con el método más suave y tiempos de exposición más cortos.
- En principio, la suciedad o las salpicaduras de sustancias como té, café, vino, etc. deben limpiarse directamente, ya que un tiempo de contacto prolongado puede aumentar el esfuerzo de limpieza.
- Levante los muebles cuando los mueva y no los empuje a menos que ponga un paño o una manta bajo las patas.
- Es necesario colocar almohadillas de fieltro con una dimensión adecuada debajo de las patas de todos los muebles, incluyendo las sillas y las mesas.

Estas almohadillas deben limpiarse periódicamente, revisarse y cambiarse si es necesario.

- Utilice únicamente ruedas blandas (tipo W) para las sillas de oficina o cualquier otro mueble o equipo con ruedas. Las ruedas deben limpiarse periódicamente, revisarse y cambiarse si es necesario. Recomendamos usar una alfombrilla de protección para pisos debajo de las sillas de oficina con ruedas.
- Utilice un cepillo adecuado para madera en el aspirador. Los cepillos giratorios de golpeteo deben desactivarse/desmontarse.
- Las superficies de los suelos EGGER no deben usarse como superficies de corte.
- Limpie el piso únicamente con un paño humedecido.
- Limpie inmediatamente los líquidos derramados y la humedad y los líquidos estancados y no los deje en el piso más tiempo del necesario. No empape el suelo con agua u otros líquidos.
- No use máquinas rectificadoras, decapadoras ni pulidoras, cepillos de fregar, limpiadores a alta presión ni productos similares en los pisos.
- No use nunca agentes agresivos o abrasivos ni lana de acero.
- No debe encerar ni pulir los pisos.
- No es necesario ni está permitido el sellado de la superficie completa en los suelos EGGER.
- Los suelos EGGER son adecuados para la limpieza con un robot de aspirado y fregado. El proceso de fregado solo puede hacer con el suelo ligeramente húmedo.
- En general no se permite la limpieza de los pisos EGGER con un limpiador a vapor. Solo los suelos EGGER NatureSense Aqua+ y AquaDura+ designados son adecuados y están aprobados para la limpieza con limpiadores a vapor disponibles comercialmente. Es imperativo mantener el limpiador a vapor en constante movimiento. Además, el limpiador a vapor solo debe llenarse con agua limpia. No añada productos de limpieza ni otros aditivos.

## Medidas especiales de protección

- Al instalar y usar los suelos EGGER NatureSense Aqua+ y AquaDura+ en salones de peluquería, centros de estética o zonas con aplicaciones similares, tenga en cuenta que las áreas superficiales debajo y alrededor de los sillones de peluquería o áreas comparables deben cubrirse/installarse con una alfombrilla de protección con unas dimensiones adecuadas y suficientes, ya que los tintes para el cabello y otras sustancias colorantes pueden provocar una decoloración irreversible y cambios en la superficie del suelo dependiendo de su concentración, ingredientes y tiempo de exposición.
- En el caso del suelo EGGER AquaDura y AquaDura+ se recomienda además aplicar/trabajar con el limpiador «Dr. Schutz PU-Anticolor» (es decir, directamente después de la instalación). No tenemos inconveniente en enviarle las instrucciones correspondientes facilitadas por Dr. Schutz GmbH.
- Si aun así entran en contacto con la superficie del piso tintes para el cabello, decolorantes u otras sustancias colorantes, se han de eliminar de inmediato y la zona afectada se ha de neutralizar con un paño húmedo
- Si no sabe qué hacer si usa productos químicos, tintes para el cabello, decolorantes y otras sustancias de color, deberá hacer una prueba de sensibilidad en una muestra de tablero no instalado. Lea también las instrucciones de uso del envase del propio producto.

## Condiciones climáticas interiores

Las condiciones climáticas siguientes deben estar presentes antes y durante la instalación y el uso:

- Una temperatura ambiente de al menos 18 °C
- Una temperatura de la superficie del suelo de al menos 15 °C
- Humedad relativa ambiental de entre el 40 % y el 70 %.

## Reparación y sustitución

- Los daños superficiales pequeños y puntuales pueden repararse con la pasta de relleno «Mix & Fill» de EGGER o una cera dura disponible comercialmente.
- Los tableros que presenten daños más severos pueden ser reemplazados por un especialista. No tenemos inconveniente en enviarle las instrucciones correspondientes para sustituir los tableros de piso.

Suelos EGGER con CLIC it! Cambio en el elemento de suelo del sistema de instalación	Reparación del suelo híbrido EGGER (YouTube)	Reparación del suelo laminado EGGER (YouTube)

## Varios

Si no se cumplen las instrucciones de limpieza y mantenimiento aquí indicadas se anularán todas las garantías y los derechos de garantía.

### Nota provisional:

Esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado y nuestro mayor conocimiento. Solo tiene carácter informativo y no constituye ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos ni su idoneidad para aplicaciones específicas. Se basa en experiencias prácticas y en nuestras propias pruebas, y corresponde a nuestros conocimientos más actualizados. No nos hacemos responsables de los posibles errores y erratas en los estándares ni de los errores de impresión. Además, pueden producirse cambios técnicos como consecuencia del desarrollo de los revestimientos de piso EGGER, así como modificaciones de las normas y los documentos jurídicos públicos. Por ello, el contenido de esta ficha técnica no debe considerarse equivalente a unas instrucciones de uso ni un documento legalmente vinculante.

[www.egger.com](http://www.egger.com)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Alemania

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

[support-flooring@egger.com](mailto:support-flooring@egger.com)